



## AGGIORNAMENTO SOFTWARE

**whytouch-pro**  
IL PROGRAMMATTORE PORTATILE



[www.why-evo.com](http://www.why-evo.com)  
[www.sicetech.it](http://www.sicetech.it)



## AVVERTENZE GENERALI

L'uso del software "Why Touch Pro" è destinato ad agevolare il cliente in tutti i passaggi necessari per identificare, copiare e generare un radiocomando.

Per un corretto funzionamento del dispositivo posizionare il Why Pro-Touch lontano dalle seguenti fonti di interferenza:

### Cellulari

### Telefoni Cordless

### Luci al neon

### Modem Wi-Fi

## DOWNLOAD SOFTWARE

- Cliccare sul file Why\_Touch\_PC.zip
- Estrarre la cartella Why\_Touch\_PC
- Cliccare sul file di setup.exe per far partire la procedura di installazione
- Premere Esegui per iniziare l'installazione del file
- Confermare l'installazione del programma quando il software lo richiede
- Finita l'installazione cliccare su Esegui per aprire il programma

## AGGIORNAMENTO SOFTWARE

- Aprire il software Why\_Touch\_PC
- Cliccare sull'icona IMPOSTAZIONI
- Premere sul pulsante "Aggiornamento Firware" per aggiornare il software
- Aspettare che l'aggiornamento si sia concluso con successo